



Airdog

127

この製品をご使用前に必ずお読みください



雷打なげやや電圧につながる可能性がありますので、空気を浄化する前に、付属の取扱説明書をお読みください。

**本体のクリーニングについて**  
 本体前面のディスプレイに「C」と表示がされた場合、もしくは、本体から「チパチ」という音がしたら、フィルターをお手入れしてください。リモコンにある「Reset」ボタンを押すことで「C」サインを消すことができます。  
 フィルターのお手入れ方法については付属の取扱説明書をお読みください。

\*フィルターを掃除した後は、完全に乾燥していることを確認のうえ、本体内部にお戻しください。